

Ръководство за употреба

Външна батерия ESPERANZA

PHOTON 17400mAh



1. Микро USB вход
2. USB извод 1A
3. USB извод 2.1A
4. LED фенерче
5. Индикатор за зареждане
6. Вкл/изкл на фенера

Външните батерии са лесни за пренасяне и подходящи за зареждане на всякакви устройства. Не изискват инсталиране на драйвери – просто включвате към съответното устройство: телефон, таблет, мобилна игра или фотоапарат и зареждането започва.

Зареждане на батерията

Батерията има два USB извода – MicroUSB и USB. MicroUSB се използва за зареждане на батерията чрез приложеният кабел, който се включва към захранващ адаптер или компютър. Диодите мигат показвайки текущо процентно ниво на зареденост. За да зареждате друго устройство, трябва да натиснете бутон 4, след като сте свързали батерията и устройството с USB кабел.

Фенерче

Фенерчето се пали и гаси чрез двукратно натискане на бутон 4.

Зареждане на друго устройство

За зареждане на друго устройство, използвайте USB извода, като включите към него съответния кабел.

Забележка

Устройството не е играчка. Забранена е употребата му от деца под 6 години. Деца над 6 години трябва да ползват устройството под родителски надзор.

Не оставяйте батерията изложена на топлина или огън.

Докато зареждате батерията я поставете на повърхност, която издържа на топлина – по време на процеса на зареждане батерията се загрява.

Не оставяйте батерията на места с висока влажност и я пазете от всякакъв контакт с вода.

Не се опитвайте да разглобявате батерията – ако има проблем, обърнете се към магазина, откъдето сте я закупили или към оторизиран сервиз.

Не изхвърляйте заедно с битовия боклук – използвайте обозначените места за това в магазини или сервизи.

Пазете от високи температури, директна слънчева светлина, силни вибрации, висока влажност, запалими газове, изпарения и разтворители.

Не излагайте на механично натоварване.

Приложеният USB кабел не е подходящ за предаване на данни.

Внимание

За да избегнете механични повреди:

- Не натискайте прекалено бутон 4 – ако устройството не стартира, заредете го. Прекомерно натискане на бутона може да повреди механично устройството, което не се покрива от гаранцията.
- Всички други устройства, които зареждате трябва да се изключват чрез издърпване на конектора, а не чрез дърпане на самия кабел. Ако теглите кабела може да повредите USB куплунга на батерията или на другото устройство и това е механична повреда, която не се покрива от гаранцията.