

Хартиен шредер

TRACER Razor 3

Шредер за хартия
Производител :Megabajt
SP.zo.o. Полша
Произведено в Китай
Вносител:
"Медиа Трейд"ЕООД
София,бул.Ив.Евс.Гешо
в 2Е, сгр.3,оф.212 ;
тел. 02/920 30 75
www.mediatrader-bg.com

Този знак показва Електронното и електрическо оборудване, което НЕ трябва да бъде изхвърляно заедно с битовия отпадък. За повече информация за изхвърляне на електронно и електрическо оборудване свържете се с местните институции, които отговарят за това или с магазина, от който сте закупили техниката




Уважаеми клиенти,
Благодарим ви за покупката на нашия продукт. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди да започнете употребата му.

Предупреждения:



1. Дръжте свободните части на облеклото, като вратовръзки, бижута, както и косата и други дребни предмети далеч от отвора за подаване на хартия, за да предотвратите наранявания.
2. Когато шредерът не се използва продължително време, го изключете.
3. Премахнете кламерите и телбодите от хартията преди унищожаването ѝ. Устройството може да реже кламери, но това не се препоръчва.
4. Не поставяйте ръце или пръсти в отвора на шредера – това може да доведе до сериозни наранявания.
5. Винаги изключвайте или разединявайте шредера от захранването преди преместване, почистване или изпразване на контейнера за отпадъци.
6. Често изпразвайте контейнера за отпадъци.
7. Шредерът трябва винаги да бъде изключен и разединен от захранването преди преместване, транспортиране и почистване, както и преди изпразване на контейнера.
8. Не унищожавайте едновременно кредитни карти, CD и DVD дискове и хартия.
9. Използването на устройството с повреден захранващ кабел е забранено.
10. Само за вътрешна употреба.
11. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това устройство може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит или познания за устройството, САМО ако са под наблюдението на отговорно лице или са получили инструкции относно безопасното използване на устройството и са запознати с опасностите, свързани с неговото използване. Децата не трябва да играят с устройството. Почистването и поддръжката на устройството не трябва да се извършва от деца, освен ако не са над 8 години и под наблюдение.
12. За да защитите устройството, препоръчително е потребителят да го използва както следва: 2 минути работа / 1 час почивка.
13. Не пръскайте леснозапалими газове или масла върху устройството; това може да предизвика пожар.
14. Устройството не е предназначено за употреба от деца. Не докосвайте - избягвайте контакт с отвора за подаване на хартия с ръцете, косата, частите на облеклото. Изключвайте устройството, ако не се използва продължително време. Устройството има опасни, подвижни части. Устройството не е подходящо за употреба на места, където има деца.
15. Остри ръбове. Не докосвайте.



Спецификации:

Тип рязане: на ленти
 Входна ширина: 220мм
 Капацитет: 6 листа размер А4
 Захранване: 230V, 50Hz, 0.9A
 Мощност: 190W
 Работен цикъл: 2 минути включено / 40 минути изключено
 Тегло: 1450гр
 Консумация на енергия в изключен режим: 0,25W
 Консумация на енергия в режим на готовност: 0,25W

Компоненти

1. 3-позиционен плъзгач за Авто, Изключено (Off) и Обратно (Rev)
2. Вход за хартия: тук се поставя хартията
3. Вход за кредитни карти: тук поставяте кредитни карти за унищожаване.
4. Кошче за отпадъци: поема хартията от унищожените листа.



СИМВОЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание: Обърнете повече внимание на инструкциите за безопасност преди да започнете да работите с машината, тъй като погрешна употреба може да доведе до увреждания на потребители.

	Продуктът не е предназначен за употреба от деца – не е играчка.		Избягвайте контакт между косата и отвора за документи – риск от ухапване.
	Не пипайте входът за унищожаване с ръце.		Не пускайте кламери или телбот във входа за унищожаване.
	Избягвайте контакт между дрехи, гerdани и други висящи аксесоари и входа за унищожаване.		Дръжте аерозолни продукти надалеч – съдържа универсален четков електро двигател.

ПОСТАВЯНЕ НА МАШИНАТА

1. Поставете машината на равна повърхност.
2. Включете щепсела към съответен електрически контакт и се уверете, че работното напрежение съответства с работното захранване на машината.

УПОТРЕБА И ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Поставете превключвателят на AUTO, така машината е в режим на изчакване. Когато поставите вертикално хартия в отвора, машината започва автоматично процеса на изтегляне и унищожаване на хартия. Когато приключи отново се връща към режим на изчакване.

2. Когато се получи задръстване от поставяне на прекомерно количество хартия или искате веднага да изтеглите обратно поставена хартия, плъзнете в положение REV, машината обръща посоката на движение и връща обратно хартията, която не е била унищожена. Поставете превключвателя на OFF (изкл).
3. За да осигурите продължителен живот на машината и добро функциониране на унищожаването, спазвайте максимално допустимото количество на едновременно подавани листа (до 6 наведнъж). При последователно унищожаване на големи количества хартия, намалете максималното продължително ползване на машината до 2 минути. Така успешно ще опазите ефективността на машината.
4. Ако машината работи постоянно или на продължителни интервали, може да спира да работи за определено време, тъй като вътрешната температура се е повишавала продължително. След период на изчакване, ще може да работи отново.
5. Не поставяйте кламери, залепваща хартия, тиксо, плат във входа за унищожаване, за да избегнете увреждане на режещите остриета или влошаване на ефективността.
6. Ако искате да почистите кошчето за отпадъци или машината, или машината не се ползва продължително време, изключете захранването от щепсела.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди употреба прочетете внимателно инструкциите за употреба.
2. Дръжте вратовръзки, бижута, коса и други далеч от машината, за своя безопасност.
3. Не поставяйте машината в близост до източници на топлина и не я ползвайте в помещения с влажност дълго време.
4. Поставете машината в близост до захранващият контакт за по-лесно изключване в случай на необходимост.
5. Когато почиствате машината, моля първо я изключете от електрическия контакт.
6. Машината трябва да се държи извън досег с деца или домашни любимци.
7. Ако машината не се използва продължително време, изключете я от захранването.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Номер	Проблем	Причина	Противодействие
1	След приключване на унищожаване, машината продължава да работи.	Препълнено кошче за отпадъци – няма място за новопостъпваща хартия.	1. Изключете захранването и изпразнете кошчето. 2. Изключете захранването и изтеглете хартията надолу, за да я махнете от машината.
2	Машината изтегля хартията нормално и работи, но остава висяща хартия на изхода.	Отворите около ножовете са задръстени с нарязана хартия.	Превключете на REV. Ако е необходимо, почистете нарязаната хартия на изхода
3	Ако след изтегляне обратно на хартия поставя нова – не работи.	Част от нарязаната хартия е блокирала автоматичното индуктивно устройство.	Превключете на REV.
4	Има хартия на входа, но шредера не работи.	Заредено е с хартия, но само нейн ъгъл е влезнал и други части не достигат автоматичното индуктивно устройство.	Завъртете хартията така, че да прави контакт с индуктивното устройство, което задейства машината.

5	Запушване с хартия води до спиране на машината.	1.Поставени са повече листа от капацитета 2.Блокиран двигател предизвиква неговото прегряване и се задейства защитата против прегряване.	1.Превключете на REV и извадете хартията. 2.Изключете от щепсела и оставете машината изключена известно време.
6	Машината не тръгва след поставяне на хартия или спира при поставяне на хартия.	Хартията е прекалено тънка, мека, влажна, нагъната, за да активира автоматичното индуктивно устройство.	1.Сгънете хартията и отново я поставете. 2. Превключете на REV.



Символът на зачеркнат кош на колела, поставен върху електронно или електрическо оборудване, неговата опаковка или придружаващи документи означава, че продуктът не може да бъде изхвърлен навън с битовите отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества с токсични и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот и отравяне на почвата и подземни води. Отговорност на потребителя е да предаде използваното оборудване на определен пункт за събиране за правилната му обработка. За повече информация относно рециклирането на електронно и електрическо оборудване, моля свържете се с местните власти, относно изхвърляне и отпадъчни услуги или мястото от където сте закупили този продукт.

Гаранционни условия

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени или покупната стойност възстановена. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, “Медиа Трейд” ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на сумата. Сумата за възстановяване винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност от документа за покупка на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектровка с копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75