BG

Механична клавиатура Tracer GAMEZONE EVO HOT SWAP 63
Инструкция за употреба

Преди първото използване на устройството трябва внимателно да се запознаете със съдържанието на настоящата инструкция, за да можете да го използвате по правилен и безопасен начин.

Бутони	Функции	Описание
FN+|	Превключване на светлинните ефекти	Настройка на 22 режима на подсветка
FN+ ;:	Настройка на странична подсветка	11 Режима + изключване на подсветката.
FN+ Enter	Включване/Изключване на подсветката на клавиатурата	
FN+ESC	`~	
FN+1	F1	
FN+2	F2	
FN+3	F3	
FN+4	F4	
FN+5	F5	
FN+6	F6	
FN+7	F7	
FN+8	F8	
FN+9	F9	
FN+0	F10	
FN+_-	F11	
FN+=	F12	
FN+Backspace	DEL	
FN+Left Ctrl	Номер 1~=+ смяна от F1 до F12	
FN+`~	ESC	
FN+F1	Музика	
FN+F2	Сила на звука "-"	
FN+F3	Сила на звука "+"	
FN+F4	Изключване на звука	
FN+F5	Пауза	
FN+F6	Последен избор	
FN+F7	Старт/Пауза	
FN+F8	Следващо произведение	
FN+F9	Email	
FN+F10	Главна страница www	
FN+F11	Моят компютър	
FN+F12	Калкулатор	
FN+↑	Яркост "+"	5 нива за регулиране на яркостта + пълно изключване.
		Индикаторът мига три пъти като показва най-яркият режим на настройки. По подразбиране е настроено пето ниво.
FN+↓	Яркост "-"	5 нива за регулиране на яркостта.
FN+←	Динамика на подсветката "-"	Регулиране на динамиката на светлинния ефект. 5 нива (по подразбиране е зададено трето ниво). Трикратно мигане на индикатора информира за най-високото ниво на настройка на скоростта

Бутони	Функции	Описание
FN+ →	Динамика на подсветката "+"	Регулиране на динамиката на светлинния ефект. 5 нива (по подразбиране е зададено трето ниво). Трикратно мигане на индикатора информира за най-ниското ниво на настройка на скоростта
FN+TAB	Превключвател на цветовете на подсветката	В режим постоянна светлина има възможност за избор между 7 цвята.
FN+U	PrtSc	
FN+I	ScrLk	
FN+O	Pause	
FN+J	Ins	
FN+K	Home	
FN+L	PgUp	
FN+M	Del	
FN+,<	End	
FN+.>	PgDn	
FN+Z	Win System	
FN+X	Mac System	
FN+Space	Reset - възстановяване на фабричните настройки	Задържането на бутона за 3 сек. (индикаторът започва да мига) води до възстановяване на фабричните настройки.
FN+LEFT ALT	Тест на режима на подсветка	Еднократно кликване: цветът се променя (червен/зелен/син)
FN+Right ALT	Тест на режима на страничната подсветка	Еднократно кликване: цветът се променя (червен/зелен/син)
FN+W	Превключване на функциите между W A S D и ↑ ↓← →	
FN+Q	2.4G	Изисква се поставяне на приемник 2.4G в свободен порт USB на компютъра.
		Кратко натискане превключва в режим 2.4G;
		Задържането на бутона за 3 сек. сдвоява клавиатурата с компютъра.
		Бутонът „Q" мига след разединяване, спира да мига след свързване..
FN+E	Превключване в жичен режим	
FN+R	Свързване с канала BT1	Кратко натискане превключва в режим: BT1/2/3.
FN+T	Свързване с канала BT2	Задържането на бутона за 3 сек. сдвоява клавиатурата с компютъра.
FN+Y	Свързване с канала BT3	Бутони "E/R/T" мигат след разединяване. Спират да мигат след свързване.

Смяна на механичните суичове:
1. Внимателно свалете бутона с помощта на приложените щипки.
2. Внимателно извадете суича с помощта на приложените щипки като внимавате да не повредите пиновете.
3. Адаптирайте пиновете на новия суич с гнездо PCB.
4. Точно и внимателно притиснете новия суич в гнездото PCB.
5. Поставете отново бутона върху суича.

Предлагаме смяната на суичовете да се извършва в квалифициран сервизен пункт.
Неумелата смяна на суичовете може да доведе до механично увреждане на устройството, което не е обхванато от гаранцията!!!

Информация относно зареждането на акумулатора
Когато напрежението на акумулатора падне под 3.2V диодът на индикаторът на батерията започва да мига с червен цвят. Тогава трябва да свържете клавиатурата към компютъра с помощта на кабел USB-C. След пълното зареждане диодът ще изгасне.

Указания за безопасност
- Не удряйте и не смачквайте устройството.
- Избягвайте контакт с бензен, разтворители и други химикали.
- Не използвайте в близост до силни електромагнитни или електрически полета.
- Избягвайте директната слънчева светлина и отоплителните устройства.
- Не разглобявайте и не ремонтирайте устройството.
- Не почиствайте устройството с вода и не го потапяйте във вода.

Zawartość opakowania:
1 x Klawiatura Mechaniczna
1 x Odbiornik 2.4GHz
1 x Kabel USB-C
1 x Szczypce do wymiany switchy
1 x Instrukcja obsługi

Техническа спецификация:

Материал на изработка: ABS	Нето тегло: 544 g
Подредба на клавиатурата: US (двоен слой лак)	Работно напрежение: 5 V
Механичен суич TNT (живот 50мил щраквания)	Ток: <150 mA
Абсорбираща звук основа EVA	Съвместима с: Win7,Win8,Win10, Vista, Mac, Android
Пълен anti-ghosting на бутоните	3 опции за комуникация: кабелна (USB-C), BT (версия: 3.0 и 5.2), 2.4G
RGB подсветка	Суичове Hot-Swap: възможност за смяна с всеки, наличен на пазара тип механичен суич
22 ефекта от подсветка RGB	Вграден акумулатор: 2000mAh lithium
Двустепенни силиконови крачета	Брой бутони: 63
Бутон шпация със стабилизатор	
Приложен кабел USB-C 1,5m, предавател 2.4G	
Размери: 300*115*43mm	

Символът за зачеркната кофа за боклук, поставен върху оборудването, опаковката или документите, прикрепени към него, означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Оборудването за отпадъци може да съдържа вещества с отровни и канцерогенни свойства, опасни за човешкото здраве и живот, а също и отравяне на почвата и подземните води. Отговорност на потребителя е да предаде отпадното оборудване на определен пункт за събиране за правилна обработка. За повече информация относно пунктовете за изхвърляне, моля, свържете се с местните власти, като направите фирми и мястото, където сте закупили продукта. Домакинството играе важна роля за приноса за повторната употреба и оползотворяването на вторични суровини, включително рециклиране, отпадъчно оборудване. На този етап се формират нагласи, които влияят върху запазването на общото благо, което е чиста природна среда.

Producent: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa