Ръководство за употреба
Детски фотоапарат
KCA – 1340

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете ръководството за бъдещи справки.

Информация за безопасност

1. Предупреждение: Този продукт съдържа литиево-полимерна батерия.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ- Деца под 3 години могат да се задавят или задушат от камерата поради малкия й размер. Изисква се надзор от възрастен. Дръжте камерата далеч от малки деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане. Изхвърлете счупени копчета или части.
3. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0 до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да засегне нормалната работа на устройството.
4. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически части може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифицирани лица.
5. Не излагайте на топлина, вода, влага, пряка слънчева светлина!
6. **Устройството не е водоустойчиво. Ако вода или чужди предмети попаднат в устройството, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете да го използвате.**
7. Зареждайте само с предоставения USB кабел.
8. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да доведе до необичайно поведение на продукта.

1. Представяне

1.1. Описание на продукта





1.2. Включване и изключване на устройството

- Включване: натиснете и задръжте бутонът Вкл/изкл
- Изключване: натиснете и задръжте бутонът Вкл/изкл.



1.3 SD карта

- Поддържат се MicroSD карти до 64ГБ. За изваждане или поставяне на карта извършете следното:

1.За да премахнете картата, я натиснете внимателно докато усетите щракване и след това я извадете.

2.За да поставите карта, поставете я в определения за MicroSD слот с контактите сочещи както е показано на илюстрацията:

Забележки:

- Преди поставяне или махане на MicroSD карта се уверете, че апаратът е изключен
- При поставяне на картата се уверете, че е правилно ориентирана.
- Не насилвайте картата при вадене/поставяне, защото може да я увредите. Ако не влиза лесно, уверете се, че е ориентирана правилно.
-

1.4. Икони на главният екран



1.5. Зареждане на батерията



-Включете приложеният USB Type-C кабел (с малкия край) в USB входът на апарата както е показано
- Включете големият край на кабела към компютър или стандартно USB зарядно.
- При успешно свързване на екрана се появява символ на зареждаща се батерия.
- Когато батерията е напълно заредена, символът на батерия на екрана изглежда напълнен.
- Когато батерията е напълно заредена, изключете първо от захранването (щепсела или комптъра) и след това изключете апарата.

Забележка: Моля зареждайте апарата преди употреба, обикновено това отнема около 2 часа за пълно зареждане.

2. Снимки

2.1.Снимки
- Натиснете бутоните за посока, за да изберете иконата с фотопарат, след това натиснете Бутона за заснемане, за да влезете в режим снимки.
- Натиснете Бутонът за заснемане, за да направите снимка.
- В режим снимки, надиснете бутон надясно, за да превключите между предния и задния (селфи) обектив.

2.2. Снимки с рамки
- Влезте в режим Снимки и натиснете Нагоре/Надолу, за да изберете желана рамка на снимка и специални ефекти.

3. Приближение
- В режим Снимки, натиснете продължително нагоре или надолу, за да увеличите или намалите приближението.

4. Видео
- Чрез бутоните за посоки изберете иконата Видео и натиснете Бутона за заснемане, за да изберете режим Видео.
- Натиснете Бутонът за заснемане, за да започнете запис на видео.
- Натиснете отното Бутонът за заснемане, за да прекратите записа.

5. Разглеждане
- Чрез бутоните за посока изберете иконата за Разглеждане и натиснете Бутон за заснемане, за да изберете този режим.
- Нагоре и надолу превключват между Видео и Снимки
- Натиснете Бутон за заснемане, за да започнете гледане на записано видео.
- С бутон Наляво изтривате видео или снимка.

6. Игри
- Чрез бутоните за посока изберете иконата Игри и натиснете Бутон за заснемане, за да влезнете в режим Игри.
- Апаратът има 5 инсталирани игри.

7. Музика
- Натиснете бутоните за посока, за да изберете иконата Музика и натиснете Бутон за заснемане, за да влезнете в режима.
- Използвайте бутоните за посока, за да изберете музикален файл за слушане, след което натиснете Бутон за заснемане, за да възпроизвеждате избрания файл.
* Забележка: за възпроизвеждане трябва преди това да сте записали MP3 файл/ове на апарата.

8. Настройки
- Чрез бутоните за посоки изберете иконата Настройки и натиснете Бутон за заснемане, за да влезнете в менюто.
- Чрез бутоните за посоки избирайте опциите и чрез Бутон за заснемане потвърждавате настройката.

9. Връщане към фабрични настройки
- Има малък отвор под USB входа и ако апарата спре да реагира или блокира, използвайте нещо тънко, за да натиснете бутона скрит в отвора. Внимавайте със силата, за да не повредите бутона.



12. Превключвател за нулиране
Ако камерата блокира, натиснете бутона за нулиране, за да възстановите устройството до фабричните настройки.

Спецификации на продукта

Говорител	1W
Батерия	600mAh (пълен капацитет със защитна платка)
Разделителна способност	1080p/720p/VGA
Видео разделителна способност	Реална: 640x480 (VGA) Интерполирана: 1920x1080
Разделителна способност за снимки	Реална: 640x480 Интерполирана: 40MP
Размер на дисплея	2 инча IPS матрица
Материал	ABS полимер с гумено покритие
Памет	Вградена (до 50 снимки). Изисква се SD карта за запис на видео. Снимките съхранение на апарата могат да бъдат копирани на друго устройство само чрез USB, АКО има поставена MicroSD карта.
Системни изисквания	Windows XP/Vista/7/8/, Mac OS X 10.8

Предупреждение: съдържа литиева батерия

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предизвестие. Запазваме право за грешки и пропуски в ръководството. В случай на разлики, водещ е действителния продукт.

Декларация за съответствие може да намерите на страницата ни:
www.mediatrade-bg.com

Електрическото и електронно оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третира правилно.
Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със символа на зачеркнат кош за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.
Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.
Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

ГАРАНЦИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и номера на модела. Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Доставчикът си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или издаване на кредитна бележка. Сумата на кредитната бележка винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат
в **пълна комплектовка** с **копие** от касова бележка на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75