AM/FM радио
TR-63

Захранване – свържете захранващият кабел към контакта с 230V/50Hz.
ВНИМАНИЕ – захранващият кабел може да бъде заменен единствено от оторизиран служител в оторизиран сервиз. Устройството е под напрежение, когато е включено в контакта, дори и да е в изключено състояние.

УПРАВЛЯВАЩИ ЧАСТИ



1.Говорител
2.Телескопична антена
3.Превключвател AUX/FM/AM
4.Показател на честота
5.Настройка на честота
6.Регулиране на звука
7.Отвор за вентилация
8.Захранващ кабел
9. Вход за свързване на външен източник на сигнал
10.Отделение за батерии

Управление на радиото

1.Свържете захранващият кабел *(8) към електрически контакт.
2.Чрез превключвателя (3) AUX/FM/AM изберете FM или AM.
3.Завъртете (6), за да включите радиото и усилите звука.
4.Завъртете настройката на честота(5), за да изберете желана станция.
5.Завъртете регулиране на звука (6), за да настроите звука до желано ниво.

Изключване

Завъртете регулатора на звука (6) до положение OFF.

При слушане на радио

Изпънете телескопичната антена в пълна дължина, изправете я и насочете, за да постигнете най-добро приемане на станцията. При AM приемане се ползва

вградена феритна антена. За най-добро приемане на AM, въртете уреда хоризонтално до постигане на най-добро приемане.

Слушане на външен източник (AUX)

1. Свържете захранващият кабел *(8) към електрически контакт.
2. Включете към външен източник аудио кабел (не е включен) и другия край към AUX in (9) входа на радиото.
3. Настройте превключвателя (3) AUX/FM/AM на AUX.
4. Започнете възпроизвеждане на музика на устройството източник.
5. Завъртете регулатора (6), за да включите и настроите силата на звука.

Почистване и поддръжка

Внимание – не използвайте алкохол, ацетон, бензен, почистващи препарати за почистване на синтетичните части на продукта. Не използвайте твърди четки или метални предмети.
Почиствайте редовно уредът с леко влажна платнена кърпа. Съхранявайте на сухо, хладно място, без достъп на влага и пряка слънчева светлина.

Спецификация

Честотен обхват	FM 87.5 – 108 Mhz
	AM 530 – 1600Khz
Максимална мощност	1x15W/1x1.5W RMS



Електронното и електрическо оборудване съдържа материалите, компоненти и вещества, които могат да бъдат вредни за здравето и околната среда когато не се изхвърлят правилно. Всяко оборудване обозначено с този знак трябва да се изхвърля на обозначено място или където местните институции организират събиране.

Декларация за съотвествие и ръководство може да намерите на страницата ни:
www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Документът за покупка трябва ясно да посочва датата на покупка и модела на продукта. Пазете документът за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, Медиа Трейд ЕООД си запазва правото да избира между подмяна на дефектни стоки или кредитиране. Сумата на кредитиране винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат
в пълна комплектовка с копие от платежният документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75