Ръководство за употреба
KCA – 1330 MK2



Информация за безопасност
Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Предупреждение: Този продукт включва литиево-полимерни батерии.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ- Деца под 3 години могат да се задавят или задушат от камерата поради малкия й размер. Изисква се надзор от възрастен. Дръжте камерата далеч от малки деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане. Изхвърлете счупени копчета или части.
3. Температурата на работа и съхранение на продукта е от 0 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функцията.
4. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешната електрическа част може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифицирани лица.
5. Не излагайте на топлина вода, влага, пряка слънчева светлина!
6. Устройството не е водоустойчиво. Ако вода или чужди предмети попаднат в устройството, това може да доведе до пожар или токов удар. Ако в уреда попадне вода или чужд предмет, незабавно спрете да го използвате.
7. Зареждайте само с предоставения USB кабел.
8. Не използвайте неоригинални аксесоари заедно с продукта, тъй като това може да направи функционалността на продукта необичайна.

Външен вид





Започнете да използвате

1. Презареждане

Използвайте Micro-USB кабел за зареждане, ако батерията е изтощена. Както е показано на фигурата по-долу.

2. Как да използвате картата с памет

2.1. Поставете правилно Micro SD в държача на картата според инструкциите близо до държача на картата.

2.2. За да извадите Micro SD, натиснете леко края на картата с памет и картата ще се извади

Забележка: С вградената памет, можете да направите около 50 снимки без карта с памет. Моля, поставете карта с памет, преди да я използвате за заснемане на видео.



3. Включване/изключване

3.1. Включване: Натиснете продължително бутона за захранване , екранът ще се включи и камерата ще се стартира

3.2. Изключване. Задръжте бутона за захранване за 3 секунди, когато камерата е в неактивно състояние, за да я изключите.

3.3. Автоматично изключване на екрана. Екранът ще се изключи автоматично, когато камерата е в неактивно състояние с автоматично изключване на екрана за пестене на енергия.

4. Режим на запис, фото режим. Режим на възпроизвеждане, игра, музика и системни настройки

4.1. Режим на запис

Когато включите камерата си, вие сте в главното меню, намерете иконата, кратко натиснете и ще влезе в режим на видеозапис, кратко натискане, за стартиране на видеозапис; натиснете отново, за да спрете да снимате.

Съвет: Ако искате да се върнете в менюто, за кратко натиснете бутона за захранване

4.1.1. Натиснете за кратко бутона нагоре, за да изберете цветови ефект на изображенията, има седем вида цветови ефекти: нормално, черно и бяло, ретро, негатив, червено, зелено и синьо.

4.1.2. Натиснете за кратко бутон за да влезете в режим на автоматичен дихателен екран.

4.1.3 Натиснете за кратко левия бутон , за да изберете бързо или забавено движение.

4.2. Фото режим

4.2.1. Когато включите камерата, вие сте в главното меню. Намерете иконата за кратко натиснете бутона за правене на снимки, за да влезете в режим на снимка, натиснете кратко бутона , за да направите вашата снимка. След това натиснете кратко бутона нагоре, за да изберете цветен ефект на изображенията. Можете да го натиснете дълго, за да увеличите фокусното разстояние (2-3-4-8 пъти)
Съвет: Ако искате да се върнете към менюто или да излезете, за кратко натиснете бутона за захранване

4.2.2. Кратко натискане на бутона надолу, за да влезете в различни рамки или режим на вибрато ефекти. (28 анимационни кадъра и 5 вибрато ефекта) Можете да го натиснете дълго, за да намалите фокусното разстояние. (2-3-4-8 пъти)

4.2.3. Натиснете за кратко , за да включите/изключите функцията за снимки с отброяване на време.
Съвет: Можете да зададете функция за снимане във време в менюто за настройка, има три вида режими 2 сек. 5 сек.10 сек.

4.3. Режим на възпроизвеждане

4.3.1. Влезте в главното меню, намерете иконата, натиснете кратко в режим на възпроизвеждане, можете да натиснете кратко левия или десния бутон, за да видите снимките и видеоклиповете, които сте направили

4.3.2. Натиснете за кратко бутона нагоре, за да изтриете една снимка или видеоклип. (можете да видите Изпълнение и Отказ, натиснете кратко десен или ляв бутон, за да изберете, кратко натиснете , за да потвърдите)

4.3.3. Кратко натиснете бутона надолу , за да изтриете ВСИЧКИ снимки или видеоклипове (можете да видите Изпълнение и Отказ, кратко натиснете десен или ляв бутон, за да изберете, кратко натискане за потвърждение)

Съвет: Ако искате да се върнете към менюто или да излезете, натиснете кратко бутона за захранване

4.4. Режим на игра:

Влезте в главното меню, намерете иконата, натиснете кратко в режим на игра, можете да натиснете кратко или десен бутон, за да изберете, след което натиснете кратко, за да потвърдите. (3 игри: Square game, Push Box, Snake)
Съвет: Ако искате да се върнете към менюто или да излезете, натиснете за кратко бутона за захранване

4.5. Режим на настройка:

- Влезте в главното меню, намерете иконата кратко натиснете в режим на настройка. Още функции, както по-долу:
- Размер на снимката: 2M-3M-5M-8M-12M-16M-18M-20M-40M.
- Времева снимка: Изкл. 2 сек., 5 сек., 10 сек.
- Видео формат: 1080P, 720P, VGA
- Печат с дата: включено,изключено
- Език: английски, немски, италиански, португалски, испански, холандски, датски, шведски, финландски, полски, норвежки, френски, хърватски
- Автоматичен екран: изключен, 1 минута, 2 минути, 3 минути (за пестене на енергия, когато не използвате)
- Автоматично изключване. изключено, 3 минути, 5 минути (За да запази заряда на батерията, камерата ще се изключи, ако не бъдат натиснати бутони в рамките на избраното време)
- Форматиране: изпълнение, отмяна (Изтриване на всички данни на SD картата)
- Дата: Година/Месец/Ден (задаване на дата и час на камерата)
- Нулиране на системата: изпълнение, отмяна (Нулиране на настройките на камерата до фабричните настройки по подразбиране)



5. Свързване към компютър
Камерата има функция plug-and-play. Свържете устройството към компютъра с USB кабела и режимът автоматично ще превключи към сменяемия твърд диск. Иконата на сменяем диск ще се появи в прозореца "Моят компютър". Снимките и видео файловете, които сте заснели, се съхраняват в папката на сменяемия диск H. \ DCIM (H е сменяем диск на това оборудване).

Забележка: По време на изтегляне на файлове е забранено да изключвате USB кабела и включването на картата с памет, когато е свързано през USB, също е забранено, за да се избегне загуба на данни.

Технически параметри

високоговорител	1W
Батерия	600mah (пълен капацитет със защитна платка)
Резолюция	1080P/720P/VGA
Видео резолюция	Реална: 640*480 (VGA) Интерполация: 1920 1080 (с филтри, бавно, бързо)
Резолюция на снимки:	Реална 640*480 Интерполация: 3000 4000
Време за зареждане	1-2 часа
Работно време	1,5-2,5 часа
Размер на екрана	2-инчов IPS екран
Материал	ABS с гумена маслена картина
Носители за съхранение	Максимална поддръжка 32GB
Характеристики	Снимане, правене на видеоклипове, 3 Пъзел игри, 28 анимационни стикера, 6 филтъра, автоматично включване/изключване, 8 x цифрово увеличение, 13 езика, 5 вибрато ефекти, Автоматичен екран за дишане, Функция за снимки с таймер, Въвеждане на дата, Печат за време, Гласов запис, Изтрий, формат, Нулиране на системата, Размер на снимка, Забавен каданс
Размер на продукта	8,8 x 61 x 4,8 cm
Тегло на продукта	176 g (включва пакет)
Памет	Вградена памет (може да прави и съхранява 50 снимки), но не може да записва видео без карта с памет. Снимките, направени с вградената памет, могат да бъдат запазени на друго устройство чрез USB само ако е поставена SD карта
Изисквания за работа	Windows XP/Vista/7/8. Mac 10.8

Забележка: С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение. Продуктите на Denver са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е водещ. В случай че камерата падне и се блокира, моля рестартирайте.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S



Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали. компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако отпадъчният материал (изхвърлено електрическо и електронно оборудване и батерии) не се третира правилно.
Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със зачеркнат символ на кофа за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронно оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно.
Като краен потребител е важно да предадете използваните си батерии в подходящо и определено съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.
Всички градове са установили пунктове за събиране, където електрическото и електронно оборудване и батерии могат или да бъдат предадени безплатно в пунктове за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинствата. Допълнителна информация можете да получите в техническия отдел на вашия град.

DENVER A/S
Омега 5A. Софт
DK-8382 Hinnerup
Дания
www.facebook.com/denver.eu
Предупреждение: литиева батерия вътре