

Ръководство за употреба SW-173

Информация за безопасност

Моля, прочетете внимателно инструкциите за безопасност, преди да използвате продукта за първи път и запазете инструкциите за бъдещи справки.

1. Този продукт не е играчка. Пазете го далеч от деца.
2. Предупреждение: Този продукт включва литиево-полимерна батерия.
3. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца и домашни любимци, за да избегнете дъвчене и поглъщане.
4. Температурата на работа и съхранение на продукта е от -5 градуса по Целзий до 40 градуса по Целзий. Под и над тази температура може да повлияе на функцията.
5. Никога не отваряйте продукта. Докосването на вътрешните електрически уреди може да причини токов удар. Ремонтите или обслужването трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
6. Моля, отстранете смарт часовника в случай на изтичане или прекомерна топлина от продукта, за да избегнете изгаряния или обрив.
7. Зареждайте само с предоставения USB кабел.
8. Използването на други аксесоари освен тези, доставени с продукта, може да причини необичайна функционалност.
9. Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 m (30 фута). Максималното разстояние за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната среда.
10. Микровълни, излъчващи от Bluetooth устройство може да повлияе на работата на електронните медицински устройства.

Изтеглете приложение

Сканирайте следния QR код, изтеглете и инсталирайте приложението.



Сканирайте QR код и изтеглете

Сдвояване

Отворете приложението и настройте своя профил.

Отидете на [Устройство], щракнете върху [Добавяне на ново устройство]. Изберете вашето устройство в списъка за сканиране. Можете да видите името на модела „SW-173“ в приложението след сдвояване.

Активиране и зареждане на устройството

Уверете се, че захранването работи нормално преди първоначална употреба. В случай че батерията на устройството е изтощена, свържете часовника към зарядното устройство. Устройството ще се стартира автоматично (моля, свържете магнит USB в нормален DC порт (5V/500mA) за зареждане).

Характеристики на смарт часовника


Основни циферблати

Има 5 основни циферблата от които да избирате. Натиснете дълго сензорния панел, за да изберете.



Физически упражнения

Натиснете и задръжте страницата за физически упражнения, за да започнете запис на нова тренировка. Налични са 10 спортни режима. Последните данни за тренировка се показват на страницата за обучение.



Монитор на пулса

Докоснете страницата за сърдечен ритъм, за да започнете измерване на сърдечната честота.



Монитор за кръвно налягане

Докоснете страницата за кръвно налягане, за да започнете измерване на кръвното ви налягане.



Монитор за SpO2/кислород в кръвта

Докоснете страницата SpO2, за да започнете измерването вашия SpO2/кислород в кръвта.



Състояние

Смарт часовникът измерва автоматично стъпки, калории и разстояние.

Измерените данни се синхронизират с приложението.

Забележка: Спортните данни, съхранявани на часовникът се изчиства в полунощ всеки ден.




Монитор на съня

Моля, имайте предвид, че след като свържете SW-173 с приложението, докато носите смарт часовника по време на сън, той ще ви измери време и качество на съня. Измерените данни се синхронизират с приложението и можете да ги проверите в приложението.



Хронометър

Докоснете страницата с хронометър, за да започнете да измервате времето, и я натиснете отново, за да спрете измерването.



Прогноза за времето

Страницата за времето показва времето информация за текущия и следващия ден. Най-новата информация за времето от приложението може да се синхронизира с часовника, ако часовникът е свързан към приложението.



Напомняне за съобщение

Часовникът може да синхронизира входящи известия от Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram и др. Последните 5 съобщения могат да бъдат съхранени на часовника.

Забележка: Можете да включите или изключите входящото известие в приложението.



Настройки

Страницата за настройка включва изключване, нулиране, на устройството и изтегляне на APP QR код.



Повече информация за използването на смарт часовника в условия на влага

Смарт часовникът е водоустойчив, което означава, че е устойчив на дъжд и пръски и може да издържи дори на най-потните тренировки.

Забележка: Не плувайте със смарт часовника. Не се препоръчва да се къпете със смарт часовника, въпреки че това не наранява лентата. Сваляйте часовника периодично, за да позволите на кожата ви да изсъхне и да диша. Всеки път, когато намокрите гривната си, подсушете я добре, преди да я сложите отново.

Използване на функционалния бутон и сензорния екран

Натиснете и задръжте функционалния бутон за 3 секунди, за да го включите, натиснете функционалния бутон, за да събудите устройството.

Бърз поглед

Когато екранът е изключен, просто завъртете китката си към себе си и екранът автоматично ще светне. Екранът на часовника автоматично се изключва след неактивен режим за няколко секунди.

Докоснете циферблата и плъзнете наляво, можете да намерите състояние, пулс, сън и физически упражнения.

Внимание!

- Литиева батерия вътре!
- Не отваряйте продукта!
- Не излагайте на топлина, вода или влага

Моля, обърнете внимание - Всички продукти подлежат на промяна без предварително известие. Приемаме резервации за грешки и пропуски в ръководството.

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ, АВТОРСКИ ПРАВА DENVER A/S



Електрическото и електронното оборудване и включените батерии съдържат материали, компоненти и вещества, които могат да бъдат опасни за вашето здраве и околната среда, ако с отпадъчния материал (изхвърленото електрическо и електронно оборудване и батерии) не се борави правилно.

Електрическото и електронното оборудване и батериите са маркирани със символа на зачеркнат кош за боклук, който се вижда по-горе. Този символ означава, че електрическото и електронното оборудване и батериите не трябва да се изхвърлят с други битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят отделно. Като краен потребител е важно да предавате използваните батерии в подходящото и определено за това съоръжение. По този начин се уверявате, че батериите се рециклират в съответствие със законодателството и няма да навредят на околната среда.

Всички градове имат установени пунктове за събиране, където електрическото и електронното оборудване и батериите могат или да бъдат предоставени безплатно в станции за рециклиране и други места за събиране, или да бъдат събрани от домакинства. Допълнителна информация можете да намерите в техническия отдел на вашия град.

С настоящото DENVER A/S декларира, че устройството SW-173 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.denver.eu или www.mediatrade-bg.com след което щракнете върху иконата за търсене в горния ред на уебсайта. Напишете номер на модела: SW-173. Сега влезте в продуктовата страница, и червена директива се намира под изтегляния/други изтегляния.

Работен честотен диапазон: 2402-2480 MHz

Максимална изходна мощност: 0 dBm

Denver A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup Omega 5A, Soeften

denver.eu

facebook.com/denver.eu