

Ръководство за употреба

Камера за автомобил

Tracer 2.2S FHD Ursa



1	OK: включва и изключва устройството. Потвърждава настройките в менюто, започва и завършва видеозапис, а в режим фотоапарат - позволява правене на снимка. В режим възпроизвеждане включва/ изключва филма
2	Up: позволява навигация в опциите на менюто. Кратко натискане изключва записването на звука.
3	Down: навигация в опциите на менюто
4	Mode/Menu: продължително натискане сменява режимите на устройството. С кратко натискане ще влезете в Менюто на устройството. Режими: Видеозапис/Фотоапарат/Възпроизвеждане. Меню: Възможно е въвеждането на промени - на качеството на записването видео, снимки, време на записа, настройките на сензора за движение, настройките на G-сензора, датата и времето
5	TF Card Slot: слот за карта microSD 8-32GB class 10.
6	Reset: ако устройството не работи правилно или е блокирало, пхнете тънък предмет в гнездото и задръжте ок. 5 сек. Устройството ще се ресетне.
7	USB Port: предназначен е за хранване и за пренасяне на данни
8	Rear camera: тук можете да свържете камера за задно виждане (не е приложена в комплекта). Това е опционален елемент.
9	Обектив
10	Високоговорител
11	Място за монтаж на държача
12	LED диод
13	Екран LCD

Безопасност

- Дръжте устройството далеч от източници на огън, висока температура, вода и висока влажност
- Не свързвайте устройството, ако е имало контакт с вода или висока влажност. Това може да доведе до късо съединение и до нараняване на тялото и самото устройство.
- Ако устройството има следи от механична повреда - не го свързвайте.
- Ремонтът на електрически устройства трябва да се извършва в специализиран сервиз от сервизни техници.
- Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му.
- Съхранявайте устройството далеч от достъпа на деца. То не е играчка.
- Батериите в продукта не могат да бъдат излагани на директен контакт с огън, висока температура или слънце.

Инсталиране на устройството в автомобила

1. Уверете се, че двигателят на автомобила е изключен.
2. Поставете съответната карта microSD в гнездото за памет. (Class 10 или по-висок, 8-32GB)
3. Закрепете монтажния държач към стъклото в гнездото на камерата
4. Поставете зарядното устройство в съответното гнездо в автомобила
5. Свържете захранващия кабел към камерата

ЗАБЕЛЕЖКА: по време на работа видеорегистраторът трябва да бъде свързан към постоянен източник на захранване в автомобила с помощта на приложеното захранващо устройство. Вграденият акумулатор осигурява запазване на настройките и видеозаписите в случай на непредвидими пътни ситуации, но не гарантира достатъчно енергия за работата на регистратора (записване на видеофилми) без постоянен източник на захранване.

6. Монтирайте държача на предното стъкло и регулирайте съответното положение на обектива
7. Включете двигателя на автомобила. (Ако продуктът е инсталиран правилно, след включване на двигателя ще светне диодът на устройството, след което камерата ще влезе в режим видеорегистрация.)

Описание на функцията:

- 1. Датчик за движение:** в режим готовност, ако в ползрението на камерата се намира подвижен обект, устройството автоматично ще започне видеозапис.
- 2. Непрекъснато записване:** възможна е настройка на продължителността на записите на 1/2/3/5 минути. Видеофилмите ще бъдат записвани един след друг, докато се запълни картата памет. След запълване на паметта, филмите ще бъдат презаписвани. С изключение на филмите, които са блокирани на картата.
- 3. G-сензор** (гравитационен датчик): Устройството е оборудвано с гравитационен датчик, откриващ силни сътресения или удари (напр. при произшествие). Този датчик позволява защита на файла с актуално записвания видеофилм срещу изтриване, което е особено полезно в случай на произшествие.
- 4. Режим паркиране:** в режим готовност, ако режимът е включен, при движение – удар на автомобила автоматично се активира видеозапис, записване на видеото и защита срещу изтриване на записа.
- 5. Изпращане на данни:** След като свържете съответния кабел към mini USB гнездото и след като изберете подходящата опция във камерата, е възможно прехвърляне на файлове директно от устройството към компютъра.

Техническа спецификация

Резолюция на видеозаписа:	1920*1080/1280*720/640*480
Датчик	1.0M pixel
LCD screen	2,2 инча
Формат на видео изображение	AVI
Формат на снимки	M-JPEG
G-сензор	Да
Непрекъснат видеозапис	Off/1 мин./2 мин./3 мин./5 мин.
Детекция на движение	Да
Режим паркинг	Да
Микрофон	Да
Захранване	5V 0.5A
Батерия	200mAh



Символът със зачеркнат кош за боклук на оборудването, опаковката или придружаващите документи означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци. Използваното оборудване може да съдържа вещества, които са отровни и канцерогенни, опасни за човешкото здраве и живот, а също така отравят почвата и подземните води. Отговорност на потребителя е да предаде отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране за правилна обработка. За повече информация относно съоръженията за рециклиране, моля, свържете се с местните власти, компаниите за изхвърляне и откъде сте закупили този продукт. Домакинството играе важна роля като допринася за повторната употреба и оползотворяването на вторичните суровини, включително рециклирането на отпадъчно оборудване. На този етап се формират нагласи, които засягат опазването на общото благо, което е чиста природна среда.

tracert®