


Задна светлина за велосипед MT2200

Ръководство за употреба

Съдържание




Външен вид



Монтаж на велосипед

Лампата трябва да бъде монтирана, както е показано по-долу, във вертикално положение за правилното функциониране на функцията STOP светлини.



Зареждане на устройството



USB 5V 2A (макс.)

По време на зареждане светодиодите за нивото на батерията мигат, когато зареждането приключи, всички светодиоди светят постоянно.

Операции

Бутон ЗАХРАНВАНЕ/РЕЖИМ - натиснете го, за да промените съответно:

1. Единично бързо мигане
2. Единично бавно увеличаване на светлината
3. Трикратно бързо мигане
4. Постоянно
5. Устройството е изключено

Режим на мигаща светлина - когато лампата е активна в този режим, функцията STOP светлина, сензорът за светлина и сензорът за движение винаги работят. През нощта можете да видите ефекта на всички тези функции, докато през деня няма да видите светлината да мига нормално, тъй като тогава не е необходимо и спестява енергия от вградената батерия, другите функции са все още активни.

Режим на постоянна светлина - лампата постоянно свети до изчерпване на енергията, сензорът за светлина се игнорира, функцията STOP светлини е все още работеща.

СТОП светлина - когато спирате с велосипеда си, сензорът за движение го отчита и за следващите 2 секунди светлината ще се промени в постоянна с повишена яркост.

Режим на готовност - след 30 секунди без движение на велосипеда (паркиран велосипед), лампата преминава в режим на готовност. За да възобновите работата, трябва само да преместите велосипеда отново напред. Активирането на лампата се потвърждава и от мигането на сините светодиоди с повишена яркост.

Забележка! Много по-лесно е да се запознаете с работата на лампата, която вече е монтирана на велосипеда и при нощни условия, поради работата на сензора за светлина и сензора за движение.

Поради непрекъснатото развитие, спецификациите и външният вид на продукта подлежат на промяна без предизвестие. За техническа поддръжка, моля посетете www.media-tech.eu



Забележка за опазване на околната среда:

След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битови отпадъци. Потребителите са задължени по закон да връщат електрическите и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот в публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или в мястото на продажба. Подробностите за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Този символ на продукта, ръководството за експлоатация или опаковката показва, че продуктът е предмет на тези правила. Чрез рециклиране, отхвърляне на материалите или други форми на използване на стари устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.