Ръководство за употреба

Philips Външен твърд диск SSD

Въведение
Благодарим Ви за покупката. За нас е важно Вашето изживяване.
Уважаеми собственик на продукт на Philips,
Благодарим Ви за доверието във Philips и за закупуването на SSD флаш устройство на Philips. Това SSD флаш устройство е страхотно решение за безпроблемно съхранение и обмен на Вашите файлове. Можете просто да го включите и да започнете работа. Това устройство е изработено, за да Ви предложи изключителна производителност с подобрена издръжливост.
Уверени сме, че ще задоволи Вашите нужди.
Вие имате право на защита от една от нашите цялостни мрежи за гаранции и обслужване.
Ако имате въпроси относно това SSD флаш устройство, моля, свържете се с магазина, откъдето сте закупили продукта, изпратете имей на адрес philips@leligroup.eu или посетете уебсайта www.philips.com/support.
Молим Ви да прочетете това ръководство за потребителя внимателно, преди да инсталирате USB флаш устройството.
Благодарим Ви, че закупихте продукт на Philips, желаем Ви приятно използване.

номера на модели:
FM25SS030P/00 | FM50SS030P/00 | FM01SS030P/00 | FM02SS030P/00
Описание: външен SSD на Philips
капацитети: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB
Интерфейс на SSD: Изключително скоростен USB-C
Включително: Кабел от USB-C към USB-A

Важни инструкции за безопасност
Възможно е SSD флаш устройството да не функционира правилно, ако е свързано към компютъра, когато компютърът бъде стартиран, рестартиран или възстановен от режим на заспиване. Винаги изключвайте USB флаш устройството от компютъра, преди да извършите тези операции.
Не поставяйте устройството на места, които са:
- изключително горещи или студени;
- с вибрации;
- изложени на корозивни газове;
- запрашени или мръсни;
- много влажни;
- изложени на пряка слънчева светлина;

Консумирана мощност в режим на готовност: < 100 mA.
Гаранцията на продукта се ограничава само до самото USB флаш устройство, когато се използва нормално в съответствие с инструкциите за работа в посочената или препоръчителната среда на системата.
Вносителят не поема отговорност за повреда или загуби, произтичащи от използването на този уред или за иск от трета страна.

Употреба
1. Свържете включения кабел USB C към порта USB C на SSD.
2. Свържете конектора USB A към кабела на порта USB на Вашето устройство.
3. Автоматично ще се стартира софтуерен пакет, който може да се използва за активиране на различни приложения.
4. Не изваждайте SSD диска, докато копирате и записвате данни, в противен случай системата няма да разпознае диска.

Прекъсване на връзката с диска
Когато копирате файлове в Диск SSD флаш устройството е възможно процесът на копиране на данни да не бъде напълно завършен. За да сте сигурни, че сте завършили процеса е препоръчително безопасно да изключите Диск SSD устройството със следните стъпки.
• Windows XP и по-нова версия:
1. Отидете на "Този компютър".
2. Щракнете с десен бутон върху USB устройството.
3. Изберете "Изваждане".
4. След извеждането на съобщение "Можете безопасно да извадите хардуера", извадете USB флаш устройството от USB порта на компютъра.
• Mac OS 9.0 и по-нова версия:
1. Натиснете върху „Finder“ (Модул за търсене); Името на USB устройството може да се намери в раздела „Locations“ (Местоположения) или „Devices“ (Устройства) в менюто вляво.
2. Натиснете върху бутона „Eject“ (Изваждане), който се намира зад името на Вашето устройство.
3. Името на USB-устройството вече ще изчезне от списъка и връзката му с компютъра може да бъде прекъсната безопасно.

Поддръжка
• USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 и USB 3.2 портове
• Windows® 7 и по-нова версия
• Mac OS 9.0 и по-нова версия
• Linux 2.4.0 и по-нова версия
• Android 5.0 и по-нова версия

Информация за рециклиране
Всички ненужни опаковки са отстранени. Опитахме се да направим опаковката така, че да може лесно да се раздели на два материала: картон и пластмаса (тава, която държи SSD флаш устройството). Цялата опаковка на продукта се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно, ако бъдат отделени от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали и старо оборудване.
(Опаковката на) продукта е снабдена със символи и кодове, които Ви помагат да сортирате правилно различните (опаковъчни) компоненти с цел рециклиране.

Съвместимост
CE Този продукт отговаря на стандартите за здраве, безопасност и опазване на околната среда за продукти, продавани в рамките на Европейското икономическо пространство. Продуктът е произведен в съответствие с разпоредбите, наложени от директивите Електромагнитна съвместимост и Ограничаване на опасните вещества (EMC и RoHS). С цел ограничаване на въздействието върху околната среда и поемане на по-голяма отговорност за планетата, на която живеем, продуктът е в съответствие с ограниченията на SVHC (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) и

Регистрация и оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH), регламентирани от Европейския съюз.

Този продукт отговаря на правилника на FCC (Федерална комисия по комуникациите), раздел 15. Употребата му е обект на следните две условия:

1. Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
2. Устройството трябва да приема всички получени смущения, включително такива, които биха могли да доведат до неправилната му работа.

Продуктът е тестван и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения имат за цел да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Продуктът генерира и използва радиочестотна енергия и може потенциално да я излъчва. Ако продуктът не е инсталиран и използван в съответствие с инструкциите за употреба, той може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да има смущения в конкретна инсталация. Ако този продукт причинява вредни смущения в приемането на радио и телевизия, което може да се установи чрез включването и изключването му, потребителят се насърчава да се опита да отстрани смущенията с една или повече от следните мерки: пренасочете или преместете приемащата антена. Увеличете разстоянието между устройството и приемника.

3. Свържете оборудването към контакт в електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. Консултирайте се с доставчика или с опитен радио или телевизионен техник.

Канада:
Това цифрово устройство от клас „B“ отговаря на всички изисквания на канадските разпоредби относно оборудване, причиняващо смущения.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат кредитирани, поправени или сменени за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, ‘‘Медиа Трейд‘‘ ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или издаване на кредитно известие. Сумата на кредитното винаги ще се изчислява въз основа на покупната стойност на дефектните продукти.

Дефектни продукти се подават за рекламация при продавача или се изпращат в **пълна комплектовка** с **копие** от платежния документ на адрес:
Гр. София, бул. Иван Гешов 2Е, Бизнес Център Сердика, сграда 3, офис 212.
Телефон за връзка: 02/920 30 75