СЛУШАЛКИ С ЛЕНТА ЗА ГЛАВА RYTMO ELEGANCE

HDP1001BK

HDP1001CR



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

BG-HDP1001BK / CR



Функции

№	Наименование	Описание
1	**Сила на звука + / Следваща песен**	Натиснете за увеличаване на силата на звука. Натиснете и задръжте, за да преминете към следващата песен.
2	**MFB** (многофункционален бутон)	**Включване:** натиснете и задръжте бутона. Светването на светодиодния индикатор и гласовото съобщение показват, че слушалките са включени.
		Изключване: натиснете и задръжте MFB за 5 секунди. Червеният индикатор свети за 1 секунда, след което изгасва и се чува съобщение „Power off“.
		Пауза / възпроизвеждане: натиснете веднъж, за да поставите музиката на пауза или да възобновите възпроизвеждането. **Активиране на Siri / Google Assistant:** натиснете два пъти.
		Управление на разговори: натиснете веднъж за приемане на повикване. По време на разговор натиснете веднъж за прекратяване. Натиснете и задръжте за отхвърляне на повикване.
3	**Сила на звука - / Предишна песен**	Натиснете за намаляване на силата на звука. Натиснете и задръжте, за да възпроизведете предишната песен.
4	**Индикатор за зареждане**	При правилно свързване на зарядния кабел индикаторът светва в ЧЕРВЕНО и слушалките се зареждат. Когато батерията се зареди напълно, индикаторът светва в синьо. Препоръка: не използвайте слушалките по време на зареждане.
5	**USB-C порт**	Изключете Bluetooth слушалките преди зареждане. Използвайте само зарядното устройство, предоставено със слушалките, за да предотвратите повреда. Свържете малкия конектор на зарядния кабел към USB порта на слушалките, а другия - към USB порт на компютър или друго зарядно устройство.
6	**Светодиоден индикатор**	**Режим на сдвояване:** индикаторът мига последователно в синьо и червено. **При установена връзка:** индикаторът свети в синьо и премигва веднъж на всеки 10 секунди.
7	**Режим ANC: вкл. / изкл.**	С кратко натискане превключвате между режим на пропускане на околния звук (Transparency) и включено / изключено активно шумопотискане (ANC).
8	**3,5 mm аудио жак**	При включване на аудио кабел Bluetooth връзката се изключва автоматично.

Свързване

1. За свързване чрез Bluetooth натиснете и задръжте MFB за 4-5 секунди. Слушалките се включват и автоматично влизат в режим на сдвояване. Индикаторът мига последователно в СИНЬО и ЧЕРВЕНО. Ако няма Bluetooth връзка и активност, слушалките се изключват след 5 минути.

2. Включете Bluetooth на телефона или другото устройство и стартирайте търсене на нови устройства.
iPhone: Настройки > Bluetooth > Включено
Android: Настройки > Bluetooth > Включено > Търсене на устройства

ЗАБЕЛЕЖКА: Настройките за Bluetooth може да се различават според устройството.
Изберете новооткритото устройство с име „Manta Rytmo Elegance“.

За кабелна връзка използвайте включения в комплекта аудио кабел.

Свързване с вече сдвоено устройство. Натиснете и задръжте MFB за 3 секунди. СИНИЯТ индикатор светва за 1 секунда. Отпуснете бутона - слушалките преминават в режим на повторно свързване. Синият индикатор премигва 4 пъти на всеки 3 секунди. Слушалките автоматично се свързват с предишното сдвоено Bluetooth устройство и се чува съобщение „Paired“.

Предупреждения

1. Заредете слушалките преди първата употреба.

2. Не разглобявайте сами Bluetooth слушалките. Това може да доведе до повреда и отпадане на гаранцията.

3. Не поставяйте слушалките на прашни или влажни места. Не ги излагайте на влага, дъжд или течности.

4. Не позволявайте на деца да играят със слушалките без надзор.

5. Не оставяйте продукта при прекалено високи или ниски температури. Това може да причини временно или трайно нарушение на работата.

6. Винаги почиствайте слушалките с чиста, мека и суха кърпа.

7. Когато не ги използвате, поставяйте слушалките в оригиналната опаковка или ги съхранявайте внимателно.

8. За оптимална работа зареждайте слушалките редовно, дори когато не ги използвате. Не ги оставяйте напълно разредени за дълги периоди, защото това може да съкрати живота на батерията.

9. Свалете слушалките при дискомфорт, болка в ушите или главоболие. Избягвайте продължително слушане при висока сила на звука, за да предотвратите увреждане на слуха.

10. Слушалките може да са чувствителни към силни електромагнитни полета. Избягвайте употреба в близост до устройства, които създават силни смущения (например микровълнови фурни).

Отстраняване на неизправности

Проблем	**Решение**
Червеният индикатор мига всяка секунда и се чува сигнал на всеки 2 минути.	Батерията е изтощена. Заредете слушалките възможно най-скоро.
Bluetooth слушалките не се включват.	Възможно е батерията да е изтощена. Заредете слушалките преди употреба.
Няма звук при Bluetooth връзка.	**1.** Проверете дали слушалките са включени. **2.** Проверете дали Bluetooth слушалките са избрани като изход за музика / звук на свързаното устройство. **3.** Проверете дали слушалките са успешно сдвоени и свързани с устройството. **4.** Разстоянието между слушалките и устройството трябва да е не повече от 10 m (32,8 ft). **5.** Телефонът / устройството трябва да е в обхвата на сигнала и без външни смущения. **6.** Проверете дали телефонът / устройството не е свързан с други устройства.

Проблем	Решение
Няма звук при кабелна връзка.	**1.** Проверете дали 3,5 mm аудио кабел е включен правилно. При кабелна връзка бутоните и микрофонът на слушалките не работят. **2.** Проверете дали телефонът / устройството работи нормално и не е повреден.
Bluetooth връзката е неуспешна.	**1.** Разстоянието между слушалките и телефона / устройството трябва да е не повече от 10 m (32,8 ft). **2.** Уверете се, че слушалките са в режим на сдвояване: индикаторът трябва да мига последователно в синьо и червено. **3.** Прекъснете връзката с предишните Bluetooth устройства и изчистете списъка с Bluetooth устройства на телефона / устройството. **4.** Стартирайте отново търсене на Bluetooth устройства.

Технически характеристики

• Версия на Bluetooth: V5.3
• Работен обхват: 10-12 m
• Честотен диапазон: 20 Hz-20 kHz
• Диаметър на говорителите: Φ40 mm
• Напрежение на зареждане: DC 5 V
• Импеданс: 32 Ω

Модел: HDP1001BK/HDP1001CR
С настоящото Manta S.A. декларира, че устройството HDP1001BK/HDP1001CR съответства на Директива RED 2014/53/EC и Директива RoHS 2011/65/EC. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на www.manta.com.pl

Декларация за съответствие и ръководство на български език може да намерите на страницата на модела на www.mediatrade-bg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Пазете документа за покупка за целия гаранционен срок, тъй като е необходим за всички гаранционни претенции. По време на гаранционния срок дефектните артикули ще бъдат поправени, заменени с нови или покупната стойност възстановена за сметка на производителя. Работата, извършена по гаранцията не започва нов гаранционен срок, единствено удължава текущия с времето, необходимо за поправка или замяна. Производителят си запазва правото да анулира всички гаранционни претенции за повреди или дефекти поради неправилна употреба, злоупотреба или външно въздействие (падане, удар, проникване вода, прах, замърсяване или счупване). Износващи се части (напр. Акумулаторни батерии) са изключени от гаранцията. При получаване на рекламационни стоки, "Медиа Трейд" ЕООД си запазва правото да избира между подмяна, ремонт или възстановяване на покупната стойност от документа за покупка.

Работен радиочестотен диапазон: 2402 MHz - 2480 MHz
Максимална изходна мощност: 2,72 dBm

Произведено в КНР
За Manta S.A.

MANTA S.A.

ул. „Бардовскиего“ 10, вход 4, 03-888 Варшава, Полша

тел.: +48 22 332 34 50; факс: +48 22 332 34 60

ел. поща: manta@manta.com.pl; www.manta.com.pl

Номер на декларацията: HDP1001/24

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, MANTA S.A.

Адрес на производителя:

ул. „Бардовскиего“ 10, 03-888 Варшава, ПОЛША

декларираме на своя отговорност, че следният електрически продукт:

Наушни слушалки HDP1001BK и HDP1001CR

съответства на следните стандарти:

Това е фирма, която извършва проверки за нас.

EN 50663:2017

EN 62479:2010

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD 1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

и е в съответствие с разпоредбите на следните директиви:

2014/53/EC

2011/65/EC

(EC) 2015/863

Лице, упълномощено да подписва декларации за CE:

Łukasz Wysocki

Продуктов мениджър

Варшава, 21 октомври 2024 г.

Данъчен номер (NIP): 524-24-42-106; вписано в Районния съд за гр. Варшава във Варшава,
XII търговско отделение на Националния съдебен регистър (KRS), под № 0000101131.
Банка BPH S.A. 59 1060 0076 0000 3210 0005 9264; акционерен капитал: 50 000,00.

MANTA S.A.
ul. Bardowskiego 10, klatka 4
03-888 Warszawa
tel: +48 22 332 34 50, fax: +48 22 332 34 60,
e-mail: manta@manta.com.pl; www.manta.com.pl

CE

Numer Deklaracji HDP1001/**24**
Number of declaration of Confirmity

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFIRMITY

My / We **MANTA S.A.**
(nazwa producenta/ manufacturer's name)

ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa, POLSKA
(adres producenta / manufacturer's address)

niniejszym deklarujemy, że następujący wyrób:
declare, under our responsability, that the electrical product:

Słuchawki nauszne HDP1001BK i HDP1001CR / Headphones HDP1001BK and HDP1001CR

(nazwa wyrobu / name of the article) *(typ wyrobu / type or model)*

Spełnia wymagania następujących norm:
to which this declaration relates is in confirmity with the following standards:

This is a company that deals with doing inspections for us

EN 50663:2017
EN 62479:2010
EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013/AMD 1:2017
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017

jest zgodny z postanowieniami następujących rozporządzeń (dyrektyw):
(following the provisions of):

2014/53/EU
2011/65/EU
(EU) 2015/863

Person authorized to sign CE declarations:
Łukasz Wysocki
Product Manager
MANTA S.A.
ul. Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa
NIP PL 5242442106 REGON 017519803
BDO 000016600

Warszawa, dnia 21 października 2024 r.

Podpis, Sign.